I-O DATA

セットアップガイド Mac OS版

AVHD-Uシリーズ

B-MANU201406-01 M-MANU200849-01

この度は、「AVHD-Uシリーズ」(以下、本製品と呼びます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

_{本製品を}初めて 更用するお客様へ

本製品はFAT32で初期化済みです

Mac OS 10.4.1以降の環境の場合はそのままお使いいただけます。ただし、Mac OS環境のみでご利用になる場合は、「Mac OS 拡張」から始まる名称のフォーマットで、1パーティションで再初期化することをお奨めします。

FAT32で保存できる1ファイルの最大4GBまでです

1ファイルのサイズが4GBを超えるファイルを保存する場合は、「Mac OS 拡張」から始まるファイルシステムで初期化する必要があります。以下[初期化します]を参照し、再初期化をおこなってください。

接続する

本製品以外のUSB機器をできるだけ取り外します

初期化を行う際、本製品以外にUSB機器を接続している場合は、誤消 去を防ぐため極力外しておくことを強くお奨めします。

パソコンの電源スイッチをONにします。


まだ本製品は接続しないでください。

▲ パソコンに接続します

◆ 添付のACアダプターを本製品背面のDC IN端子と 電源コンセントに接続します。

※「電源 / アクセス LED] が消灯している場合は、「電源モード・ LED モード切替ボタン] を長押し(約5秒)してください。

- USBケーブルを本製品のUSBポートに接続します。
- ❸ USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。



Time Machine機能画面が表示された場合のご注意

本製品をパソコンに接続した際、Mac OSの仕様で、Time Machine機能 の画面が表示されることがあります。[消去]をクリックすると、本製品の フォーマットが始まります。誤ってデータを消去しないようご注意ください。 ※Time Machine機能については、Apple社ホームページをご確認ください。



本製品を使用中にデー 夕が消失した場合でも、 データの保証は一切い たしかねます。 故障や万一に備えて定期的に

バックアップをお取りください。

初期化する

初期化を行うとデータは消去されます

大切なデータが保存されている場合は、必ずバックアップを行ってから 初期化してください。

- 度初期化をすれば、次回以降ご使用の際には、 初期化の必要はありません

一度初期化をすれば、次回以降ご使用の際には、初期化は必要ありません。 接続して、そのままお使いいただけます。

メニューから[移動]→[ユーティリティ]の順にク リックします。




🚄 [ディスクユーティリティ]をクリックします。



本製品を選択し、[パーティション]タブをクリックします。 初期化の設定を行い、[適用]または[パーティション]ボタンをクリックします。

④任意で入力



Mac OS X 10.5で本製品が640GB以上の場合

OSの仕様により640GB以上のHDDをフォーマットしようとすると エラーが発生します。Mac OS X 10.5で640GB以上のHDDを使用 する際は以下の手順でフォーマットしてください。

- ②[パーティション]タブをクリックします。
- ④[オプション]ボタンをクリックします。
- ⑤[GUIDパーティションテーブル]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑦[フォーマット]を選択します。

①本製品を選択します。

- ③[ボリュームの方式]で[1パーティション]を選択します。
- ⑥[名前]は任意で入力します。
- ⑧[適用]ボタンをクリックします。

※FAT32フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは4GBまでです。

FAT32フォーマットを行う事で共用することができます。

併用される場合のご注意

Mac OSのみでご使用いただく場合には

Apple社ホームページにてご確認ください。

「Mac OS拡張」から始まる名称のフォーマットで、

「Mac OS拡張」の場合、Mac OSのみでお使いいただけるようになり

Mac OS Xでデータをコピーする際、コピー元とコピー先のハードデ

ィスクのフォーマットが異なると、エラーが発生する場合があります。

ます。(Windowsでは認識できません。)なおフォーマットの違いは、

1パーティションで使用することをお奨めします

Mac OS Xでデータをコピーする際の注意

その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。


Mac OS 10.4.1以降とWindowsパソコンで

- ※FAT32フォーマットの場合、Mac環境でマウントする場合に時間がか かることがあります。
- ※FAT32フォーマットを行う場合は、Windows環境で初期化してください。 初期化手順は、画面で見るマニュアルをご覧ください。


http://www.iodata.jp/support/product/avhd-u/

Mac OS 拡張 Mac OS 拡張(大文字/小文字を区別、ジャーナリング)

Mac OS 拡張(大文字/小文字を区別) MS-DOS(FAT)



【パーティション】ボタンをクリックします。



初期化後、以下の画面が表示される場合があります

[続ける]ボタンをクリックします。 この画面は、表示されてからしばら く経つと消えてしまいます。 本製品がパソコンに認識されなくな った場合は、パソコンに接続してい るUSBケーブルを一度抜き差しして ください。



■面左上の[●]をクリックし、画面を閉じます。



以上で初期化が完了しました。本製品にデータを書き込むことが可能です。

基本操作やデータのコピー方法について詳しくは本紙裏面をご覧ください。

基本操作を覚えよう

接続手順を覚えよう

パソコンの電源スイッチをONにします。


まだ本製品は接続しないでください。

🚄 パソコンに接続します

◆ 添付のACアダプターを本製品背面のDC IN端子と 電源コンセントに接続します。

※[電源/アクセス LED] が消灯している場合は、[電源モード・ LED モード切替ボタン] を長押し(約5秒)してください。

- USBケーブルを本製品のUSBポートに接続します。
- ❸ USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。



アイコンの追加を確認します。

以下のようにハードディスクのア イコンが増えていれば本製品を使 用できます。

本製品の名称は初期化時に任意で 入力したものになります。



取り外し手順を覚えよう

※ ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

本製品のアイコンをごみ箱に捨てます。

本製品の名称はフォーマット時に設定したものになります。



ファイルメニューからの取り外し手順

[ファイル]メニューより["XXX"を # Finde ファイル]メニューより["XXX"を 取り出す]をクリックした後、取り 取り出す]をクリックした後、取り 外すこともできます。 ※ [xxx]には初期化時に設定した

本製品の名称が入ります。





ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ 張らず、コネクターを持って抜いてください。

こんなときには ?



◆ 本製品のアイコンがない

以下の点をご確認ください。

- ·USBケーブルの接続を確認
- ・接続するUSBポートを変えてみてください。ハブに接続している場合は、パソコンのUSBポートに直接、接続しなおしてください。

使用しているソフトウェアを全て終了してから、取り外しを行って下さい。 それでも同じメッセージが表示された場合は、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

データをコピーしてみよう



本製品を使用中にデータが消失した場合でも、 データの保証は一切いたしかねます。

データの保存場所を開きます。

523 Carro

データの保存場所が不明な場合

ご使用のソフトメーカー様にデータの 保管場所等についてご確認ください。

▲ 本製品(データのコピー先)を開きます。

本製品のアイコンをダブルクリックして開き、本 製品内のデータのコピー先フォルダを開きます。








→ データをドラッグ&ドロップしてコピーします。

手順 $\mathbf{1}$ と手順 $\mathbf{2}$ で開いたウィンドウを画面上で 並べ、[Option] キーを押しながらコピーしたい データをドラッグ&ドロップします。



コピー先に同じ名前のデータがある場合(上書きコピーする場合)

コピー先に同じ名前のデータがある場合、ウィンドウが表示され、動作を選択します。




置き換えない⇒自動でファイル名を変更し、データをコピーします。

⇒データはコピーされません。 置き換える ⇒上書きコピーします。

複数のデータを選択したい場合

①[Shift]キーを押しながらデータを順にクリックして選択します。

②[Option]キーを押しながら、ドラッグ&ドロップでコピーします。



使用上のご注意

- ●スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- ●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。OS起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフト ウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。
- ●他にUSB機器がある場合、本製品の転送速度が遅くなることがあります。
- ●本製品をUSBハブに接続してご利用いただけない場合があります。その場合はパソコンのUSBポートに直接接続してください。
- ●くレグザ>やくヴァルディア>、レグザチューナーでご使用済みの場合のご注意
- ・くレグザ>やくヴァルディア>、レグザチューナーで録画した番組とパソコンのデータを共存させることはできません。
- ・一度くレグザ>やくヴァルディア>、レグザチューナーでお使いになった本製品をパソコンでお使いになる場合は、パソコンで初期化し 直す必要があります。
- ※初期化方法については、本紙表面をご覧ください。(初期化を行うと、保存されたデータは消去されます。)

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved